

(nicht mit dem Finger) an, ohne dabei den Bildschirm mit der Hand oder dem Arm zu berühren. Sollte das Ergebnis nicht zufriedenstellend sein oder Sie aufgrund einer schlechten Kalibrierung das Symbol **Extras** gar nicht aktivieren können, folgen Sie den Anweisungen der folgenden Frage.

**F. Ich habe mein MusicPad Pro neu kalibriert, aber die Kalibrierung ist fehlgeschlagen. Ich kann jetzt das Symbol Extras gar nicht mehr antippen, was soll ich tun?**

**A.** Verwenden Sie eine Büroklammer als Hilfsmittel. Auf der Rückseite des MusicPad Pro befindet sich ein kleines Loch, hier stecken Sie eine aufgebogene Büroklammer hinein und drücken die sich darin befindliche Taste. Damit wird der Kalibrierungsvorgang des Sensorbildschirms direkt aufgerufen.

**F. Wie kann ich die Batterielaufzeit meines MusicPad Pro optimieren?**

**A.** Sie können die Helligkeit Ihres MusicPad Pro einstellen und damit die Laufzeit verlängern. Tippen Sie dazu das Symbol **Extras**, und wählen Sie **Helligkeitseinstellung**.

- 100% führt zu einer Laufzeit von ca. 3,5 Stunden.
- 50% führt zu einer Laufzeit von ca. 4 Stunden.
- 25% führt zu einer Laufzeit von ca. 4,5 Stunden.

**F. Wie verwende ich die Online-Funktionen von FreeHand?**

**A.** Sie können online Noten kaufen, aktuelle Software herunterladen, Zubehör erwerben, sich darüber informieren, wie Sie Noten ins FreeHand-Format konvertieren und mit anderen Musikern in einem Forum diskutieren.

- **Noten:** <http://www.klemm-music.de/freehand/store.html>
- **Software-Updates:** <http://www.klemm-music.de/updates/index.htm>
- **Zubehör:** <http://www.klemm-music.de/freehand/zubehoer.html>
- **Informationen über die Konvertierung von Noten ins FreeHand-Format:** <http://www.klemm-music.de/freehand/support.html>
- **Englischsprachiges Forum für den Austausch über das MusicPad Pro:** <http://www.freehandsystems.com/support.html>

**F. Wo erhalte ich Hilfe zu meinem MusicPad Pro?**

**A.** Sofern Sie Probleme bei der Installation der Computer-Software haben, lesen Sie bitte den Abschnitt über die Installation im Kapitel 1 des *Benutzerhandbuchs*. Sie finden dieses in der Datei **User's Guide.pdf** auf der Installations-CD.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an den Kundendienst von Klemm Music Technology: Senden Sie eine E-Mail an [musicpad@klemmhotline.de](mailto:musicpad@klemmhotline.de) oder rufen Sie werktags von 10–17 Uhr an unter **(0 900) 11 55 366** (1,86 €/Min.).



Im Vertrieb von  
**KLEMM**  
MUSICTECHNOLOGY

## Kurzeinführung, V. 4.1

**WICHTIG:** Wenn Sie Ihr MusicPad Pro™ erhalten haben, lassen Sie es zunächst ausgeschaltet, schließen Sie das Netzteil an, und laden Sie die Batterie mindestens zwei Stunden lang auf, bevor Sie das Gerät einschalten. Das Tiefentladen der Batterie kann diese dauerhaft beschädigen. Da es auch bei Nichtgebrauch zu einem langsamen Entladen der Batterie kommt, schließen Sie das MusicPad Pro mindestens alle zwei Monate am Stromnetz an, um eine Beschädigung zu vermeiden.

### 1

## Die Software installieren und öffnen

### Was brauche ich?

- Computer und Betriebssystem
  - IBM-kompatibles System mit Pentium II oder neuerem Prozessor und Windows 2000, Windows XP (mit SP2) oder Windows Vista
  - Macintosh G4 oder neuerer Prozessor mit MacOS X ab 10.2.6 (Minimum), ab 10.3.2 (empfohlen) oder ab 10.4.2
- 64 MB RAM (Minimum)
- 50 MB freier Platz auf der Festplatte
- XGA-Bildschirm mit mindestens 1024x768 Pixel und 16-Bit-Farbe
- CD-ROM-Laufwerk
- Scanner (optional)

### Wie installiere ich das Programm MusicPad Manager?

- Installation unter **Windows**:
  1. Legen Sie die MusicPad-CD-ROM in Ihr CD-ROM-Laufwerk. Die Installation sollte automatisch starten, fahren Sie mit Schritt 2 fort. Sollte die Installation nicht automatisch starten:
    - Klicken Sie das Startmenü von Windows, und wählen Sie **Ausführen**.
    - Tippen Sie **D:\autorun.exe** (wobei D den Laufwerksbuchstaben Ihres CD-ROM-Laufwerks darstellt). Klicken Sie **OK**.
  2. Klicken Sie die Taste **MusicPad Manager installieren/deinstallieren**. Folgen Sie nun den Anweisungen auf dem Bildschirm. Eine vollständige Beschreibung des Installationsvorgangs, der teilweise in englischer Sprache stattfindet, finden Sie auf der CD-ROM im *Benutzerhandbuch (User's Guide.pdf)*.

MUSICPAD

- Installation am **Macintosh**
  1. Legen Sie die MusicPad-CD-ROM in Ihr CD-ROM-Laufwerk.
  2. Doppelklicken Sie das Symbol der CD-ROM auf dem Schreibtisch.
  3. Doppelklicken Sie das Symbol **MusicPad Manager installieren**, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Eine vollständige Beschreibung des Installationsvorgangs, der teilweise in englischer Sprache stattfindet, finden Sie auf der CD-ROM im *Benutzerhandbuch (User's Guide.pdf)*.

#### Wie starte ich MusicPad Manager?

- Doppelklicken Sie das Symbol **MusicPad Manager** auf dem Schreibtisch. Gehen Sie zu Schritt 2, **Ihr MusicPad Pro starten**.

2

## Ihr MusicPad Pro starten

#### Wie starte ich mein MusicPad Pro?

1. Schließen Sie das Netzteil an, oder laden Sie die eingebaute Batterie für zwei Stunden auf. Mit einer vollen Batterie beträgt die Laufzeit des MusicPad Pro 2 bis 4 Stunden. Lesen Sie unter **Tips und häufige Fragen** nach, wie Sie die maximale Batterielaufzeit erreichen.
2. Drücken Sie kurz den weißen Knopf rechts unten am MusicPad Pro. Das MusicPad Pro beginnt nach ca. 2–5 Sekunden zu starten.
3. Lesen Sie weiter bei **MusicPad Pro per USB anschließen**.

**HINWEIS:** Wenn Sie Ihr MusicPad Pro in den Schlafmodus versetzen, kann die Betriebszeit auf ca. acht Stunden verlängert werden. Drücken Sie dazu am MusicPad Pro den weißen Einschaltknopf. Es erscheint das Fenster **Herunterfahren**. Tippen Sie auf **Schlafen**. Drücken Sie den Einschaltknopf noch einmal, um das MusicPad Pro wieder zu aktivieren.

3

## Ihr MusicPad Pro per USB anschließen

#### Wie verbinde ich das MusicPad pro per USB mit meinem Computer, so dass ich Dateien übertragen kann?

1. Sollte Ihr MusicPad Pro noch nicht eingeschaltet sein, so schalten Sie es jetzt ein.
2. Schließen Sie das USB-Kabel am Anschluss „USB2“ des MusicPad Pro an, und stecken Sie das andere Ende in einen freien USB-Anschluss Ihres

Computers. Folgen Sie den Anweisungen, die auf dem Bildschirm erscheinen (unter Windows).



Schließen Sie das USB-Kabel bei USB2 an.

3. Unter **Windows** ist die USB-Verbindung hiermit fertiggestellt, am **Macintosh** führen Sie noch folgende Netzwerkkonfiguration durch.
  - Klicken Sie das **Apple**-Menü, und wählen Sie **Systemeinstellungen**.
  - Klicken Sie das Symbol **Netzwerk**. Es erscheint das Fenster „Netzwerk“, in dem ein neuer Ethernet-Anschluss angezeigt wird (z. B. „en2“).
  - Markieren Sie diesen neuen Ethernet-Anschluss, und klicken Sie **Konfigurieren**.
  - Auf der Registerkarte „TCP/IP“ wählen Sie aus dem Einblendmenü „IPv4 konfigurieren“ die Option **Manuell**. Eventuell müssen Sie zuvor links unten das Schlosssymbol anklicken und das Administratorkennwort Ihres Macintosh eingeben.
  - Geben Sie bei „IP-Adresse“ **192.168.142.1** und bei „Teilnetzmaske“ **255.255.255.0** ein. Bei „Router“ geben Sie dieselbe Zahlenfolge wie bei „IP-Adresse“ ein.
  - Klicken Sie **Jetzt anwenden**.

4

## Tips und häufige Fragen

#### F. Wie kann ich das *Benutzerhandbuch* aufrufen?

A. Doppelklicken Sie das Symbol **MusicPad User's Guide** auf dem Schreibtisch Ihres Computers. Sie benötigen Adobe® Acrobat® Reader für die Anzeige des *Benutzerhandbuchs*.

#### F. Wie kann ich mein MusicPad Pro kalibrieren?

A. Der Sensorbildschirm Ihres MusicPad Pro wurde bereits beim Hersteller kalibriert und muss möglicherweise nie korrigiert werden. Wenn Sie allerdings den Eindruck haben, dass der Zeiger auf Ihrem MusicPad Pro nicht genau an der Stelle erscheint, an die Sie tippen, können Sie den Sensorbildschirm ganz einfach neu kalibrieren. Tippen Sie dazu mit dem Stift das Symbol **Extras** in der Hauptsymbolleiste und wählen Sie **Sensorbildschirm kalibrieren**. Es werden nacheinander fünf kleine Kreuze angezeigt. Tippen Sie jedes Kreuz genau in der Mitte mit dem Stift